

NÁVOD

KAT 18 85-B díl 3

HOD navrtávací pas PN 16

bez uzávěru na potrubí z kovu nebo plastu

Říjen 2003

Pro kvalitní a bezproblémovou montáž, dlouhodobé a bezpečné užívání našeho výrobku dodržujte pokyny uvedené v tomto dokumentu, pokud budete realizovat vodovodní přípojku s využitím některého z výrobků **HOD navrtávací pas PN 16 bez uzávěru na potrubí z kovu nebo plastu podle KAT-A 1885**.

HOD navrtávací pas se používá na potrubí s pitnou a neagresivní užitkovou vodou. Usnadňuje navrtání potrubí a následnou montáž vodovodní přípojky.

Podmínky použití

Skladovat v čistých krytých skladech při teplotách od -20°C do +50°C. Vnitřní prostory navrtávacího pasu musí být před znečištěním chráněny záslepkou. Chraňte je před nárazy a hrubým zacházením. Jsou určeny na potrubí s pitnou a užitkovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50°C a dovoleném pracovním přetlaku do 1,6 MPa. Po montáži se předpokládá zához kompletní přípojky zeminou.

HOD navrtávací pas na potrubí z kovu a na plastová potrubí

jsou účelové armatury bez uzávěru. Usnadňují navrtání nezavodněného potrubí a následnou montáž vodovodní přípojky pro odběr vody.

Při výběru z nabídky provedení záleží na svobodné vůli zákazníka, pro jaký způsob připojení na potrubí se rozhodne.

Po technické stránce rozhodujte v pořadí: materiál vodovodního potrubí, podle průměru vodovodní přípojky zvolte vhodnou velikost závitu na výstupu navrtávacího pasu, připojení na potrubí je věcí volby, podle DN vodovodního potrubí namontujte správnou velikost navrtávacího pasu.

I. Montáž HOD navrtávacích pasů na litinové nebo ocelové potrubí

1. Zkontrolujte, zda dodaný navrtávací pas odpovídá projektu přípojky a že Vámi zjištěný nález je ve shodě s projektem. **Důkladně očistěte místo na potrubí**, kam budete montovat navrtávací pas.
2. Do vybrání v přírubě navrtávacího pasu s plechovým nerezovým těmenem založte pryžové těsnění.
Upozornění: Označení na použitých dílech musí být ve shodě s projektem.
3. Těmen přiložte pryží na potrubí a vytvarujte jej. U navrtávacích pasů s objímkou z tvárné litiny (dolní díl) je tato připravena k použití bez úprav.
4. Závity šroubů namažte pastou MOLYKA, po dobu montáže je chraňte před znečištěním.
5. Sestavu navrtávacího pasu namontujte na potrubí a lehce dotáhněte matice.
6. Navrtávací pas ustavte do pracovní polohy. **Upozornění: Obě matice dotáhněte střídavě a stejnoměrně momentem 40 až 80Nm.** Osad'te kryty z plastu. Odstraňte záslepku v nátrubku.
7. Proved'te navrtávku potrubí.

II. Montáž HOD navrtávacích pasů na PE nebo PVC potrubí

8. Zkontrolujte, zda dodaný navrtávací pas odpovídá projektu přípojky a že Vámi zjištěný nález je ve shodě s projektem. **Důkladně očistěte místo na potrubí**, kam budete montovat navrtávací pas.
9. Závity šroubů namažte pastou MOLYKA a po dobu montáže je chraňte před znečištěním.
10. Sestavu navrtávacího pasu namontujte na potrubí a lehce dotáhněte matice.
11. Navrtávací pas ustavte do pracovní polohy. **Upozornění: Obě matice dotáhněte střídavě a stejnoměrně momentem 60 až 100Nm.** Vrchní a spodní díl objímky se mají vzájemně dotýkat. Osad'te kryty z plastu.
12. Odstraňte záslepku v připojovacím nátrubku.
13. Proved'te navrtávku potrubí.

Dodržujte právní a ostatní předpisy i pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Používejte ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení poskytnutá zaměstnavatelem.

Navrtávka potrubí

14. Použití navrtávací soupravy VODOREGULA je popsáno v dokumentu **NÁVOD - Navrtávka potrubí. Obdržíte jej u svého prodejce.**

Montáž vodovodní přípojky

15. Přípojku realizujte ve shodě s projektem. Použití navrtávacích pasů HOD za běžných městských podmínek nevyžaduje omezení.

Zkouška těsnosti spojů a zához potrubí

16. Přípojku propláchněte proudem vody. **Varování: Možnost úrazu proudem vody!** Zkontrolujte těsnost spojů, nedostatky opravte. Proveďte částečný zához jemnější zeminou. Zvýšenou péči věnujte bezprostřednímu okolí navrtávacího pasu a vodovodní přípojky. Prostor pod navrtávacím pasem a vodovodní přípojku udusejte. V případě navrtávky z boku spoj navrtávacího s vodovodní přípojku podložte (např. cihlou). Dokončete zához. **Zabraňte mechanickému poškození potrubí a přípojky včetně povrchové úpravy dílů.**

Údržba

17. Sestava navrtávacího pasu bez uzávěru s vodovodní přípojku je bezúdržbová.

Výrobce: **VAG s.r.o.**

Lipová alej 1
P.O. BOX 123
695 01 Hodonín
Tel.:+420-518 318 111
Fax:+420-518 354 003

Držitel certifikátu na systém jakosti:

